

KAMAT PPWR - Kurzanleitung für die Versandabteilung

Stand 17.08.2026 · Grundlage: Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) · [EUR-Lex](#)

1. Was muss aufs Paket? (Art. 12 PPWR)

Jeder Karton / jede Holzkiste / jede Palette braucht den passenden **ID-Aufkleber** (Identifikationsmerkmal + Erzeugerangaben):

KAMAT GmbH & Co. KG · Salinger Feld 10 · 58454 Witten · info@kamat.de
ID: KAMAT-K-08

2. Welcher Aufkleber für welchen Karton?

Karton	Maße (mm)	ID
EBB7	240×170×60	KAMAT-K-01
W209	180×160×150	KAMAT-K-02
W201 (Logo)	245×180×170	KAMAT-K-03
W151-2	300×230×150	KAMAT-K-04
W214	305×215×220	KAMAT-K-05
W107H	290×190×225	KAMAT-K-06
W248	400×300×250	KAMAT-K-07
W212H	380×300×300	KAMAT-K-08
W217H	440×300×275	KAMAT-K-09
W221H	460×325×400	KAMAT-K-10
10569	450×300×250	KAMAT-K-11
10570	475×375×370	KAMAT-K-12
W552-2	500×450×400	KAMAT-K-13
W154	660×660×300	KAMAT-K-14
EKZ140	700×200×200	KAMAT-K-15
W804	800×600×800	KAMAT-K-16
W906	1180×250×250	KAMAT-K-17

3. Holzkisten / Paletten

Klasse	ID
Holzkiste Gr. 1-5 (Pumpen $\leq 18k$)	KAMAT-I-01 ... I-05
EWP-Palette + Stretch (Einweg)	KAMAT-P-01
EUR-Palette + Rahmen (Mehrweg)	KAMAT-P-02

4. Richtiger Ablauf

1. Karton wählen (wie bisher)
2. Teile verpacken (Folie+50B / Skin / Tüten)
3. Leerraum füllen (geschreddertes Papier, $\leq 50\%$ – Art. 24 PPWR)
4. Karton zukleben (50F)
5. Kamat-Klebeband außen (50S)
6. **ID-Aufkleber aufbringen** ← PPWR-Pflicht

Aufbewahrung der DoCs: 5 Jahre (Einwegverpackung) bzw. 10 Jahre (Mehrweg) nach dem letzten Inverkehrbringen (Art. 15 Abs. 3 PPWR).

Nicht vergessen: Kein Paket ohne Aufkleber raus (Art. 12 PPWR). Bei neuen Kartongrößen → neue ID, DoC ergänzen, Aufkleber drucken. Pumpen $>18k$ / Seefracht → DoC des externen Verpackers anfordern (Art. 19 PPWR).